

PREPARAZIONE

Assicurarsi che il supporto sia ben levigato (rete 100/120) e che non ci siano segni evidenti della carteggiatura.

Tenere conto che una buona levigatura e' importantissima per il risultato finale.



MONOSPAZZOLA

PRIMA FASE

Stendere Turapori L14 Solas pronto all'uso e ben mescolato con spandicera o pennello prima in senso perpendicolare alla vena, poi nel senso della vena. Non eccedere con il prodotto (resa indicativa 17/25 mq/litro).



SPANDICERA



PENNELLO

Dopo l'assorbimento del Turapori L14 Solas (circa 30/60 min.) passare la monospazzola con disco rosso distribuendo uniformemente l'eccesso di prodotto non ancora assorbito, rendendo la superficie più liscia possibile. (Si consiglia di usare delle ciabatte di feltro per non segnare il pavimento).



ATTENDI

30/60

min



MONOSPAZZOLA

COLORAZIONE

Usare Turapori L14 Solas colorato (vedi cartella colori) o aggiungere al Turapori L14 Solas al massimo il 7% di Smalto esterni/interni F11 Solas.



COLORE

10% max

SECONDA FASE

Dopo almeno 4 ore (24 ore se colorato) stendere Resistente L16 Solas pronto all'uso e ben mescolato con spandicera, applicando poco prodotto e stendendolo prima in senso perpendicolare alla vena e poi nel senso della vena.

Lasciarlo asciugare per 24 ore.

La resa è di circa 30 mq/litro.

Non eccedere con il prodotto.



4 h

ATTENDI



SPANDICERA



24 h

ATTENDI

TERZA FASE

Dopo almeno 24 ore passare la monospazzola con disco rosso, rendendo la superficie liscia ed omogenea. Aspirare. Stendere

Resistente L16 Solas con

spandicera, applicando poco prodotto e stendendolo nel senso della vena.

La resa è di ca. 50 mq/litro. Non eccedere con il prodotto. Non calpestare prima di 3 giorni.



MONOSPAZZOLA



ASPIRARE



SPANDICERA

MANTENIMENTO

• **PULIZIA:** asportare la polvere e lavare con una miscela di acqua (5 litri), SapoNetto D11 Solas (100 ml) e Lilla L21 Solas (100 ml).

• **PULIZIA SUPERFICI MOLTO**

SPORCHE: asportare la polvere e lavare con una miscela di acqua (5 litri) e SapoNetto D11 Solas (0,5 litri).

• **MANTENIMENTO:** una volta all'anno (secondo necessità, quando il pavimento risulta magro o ingrigito) procedere come segue: asportare la polvere, lavare con una miscela di acqua (5 litri) e SapoNetto D11 Solas (100 ml). A pavimento asciutto spruzzare una piccola quantità di Belparquet L19 Solas su un'area localizzata (2 o 3 mq.) e massaggiare con uno straccio asciutto (se possibile con una monospazzola) rimuovendo l'eventuale prodotto non assorbito; ripetere il procedimento sul resto della superficie.

• **ATTENZIONE:** evitare prodotti a base di candeggina, alcool o ammoniaci che potrebbero rovinare la superficie.



STRACCIO



ASPIRARE



LAVARE

VOCE DI CAPITOLATO

Il ciclo prevede 3 mani e per l'esecuzione occorrono 2 giorni.

Calpestatibilità dopo 3 giorni. Per l'applicazione si consiglia il vello spandicera. Su pavimento in legno preparato a regola d'arte e perfettamente levigato, stendere la prima mano di turapori composto da oli e resine vegetali, tipo Turapori L14 Solas, con resa di 17 mq/L. Dopo 30/60 minuti passare la monospazzola con disco rosso. Dopo almeno 4 ore applicare una mano di olio duro idrorepellente a base di oli e resine vegetali e cera d'api, opaco, tipo Resistente L16 Solas, con una resa di 27 mq/L. Dopo 24 ore passare la monospazzola con disco rosso e poi applicare la mano di finitura di olio duro idrorepellente a base di oli e resine vegetali e cera d'api, opaco, tipo Resistente L16 Solas, con una resa di 27 mq/L. Tutti i prodotti usati saranno privi di resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretani, isofalati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. Nelle schede tecniche di tutti i prodotti compare la dichiarazione totale delle materie prime.

NOTA BENE

Calpestatibilità: con cautela dopo 3 giorni.

Nei 15 giorni successivi al trattamento il parquet va usato con cautela.

Come di consuetudine le applicazioni non vanno fatte a temperature inferiori ai 14°C.