



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Protocollo di trattamento – 19 marzo 2007

Muri interni a smalto.

Trattamento con smalto.

PREPARAZIONE

- L'intonaco e la rasatura fine devono essere ben asciutti e non presentare residui di umidità.
- Verificare bene l'aderenza degli intonaci vecchi. Scrostare parti non ben aderenti e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa natura e aspetto di quella vecchia.
- Muri in buono stato che presentano tinteggiature antiche ancora parzialmente presenti vanno raschiati con spatola d'acciaio.

Quando il supporto non presenta più umidità residua procedere come segue:

- Per liberare il muro da muffe e funghi lavare la parete più volte con una soluzione di **Sali di Boro L10 Solas** (1Kg in 7 litri d'acqua tiepida).
- Applicare **Presmalto F20 Solas** pronto all'uso. Applicare il prodotto su tutta la superficie evitando accuratamente la formazione di gocce e colature sulla muratura.
- Murature con tinteggiature ben aderenti di tipo lavabile (che non assorbono acqua), richiedono solo l'eventuale pulizia e non l'applicazione di **Presmalto F20 Solas**.

PRIMA FASE

Dopo 8/12 ore:

- Applicare una mano di **Opale F50 Solas** con rullo da smalto coprendo omogeneamente la superficie.
- L'applicazione va effettuata da spigolo a spigolo senza interruzioni.

SECONDA FASE

Dopo 24 ore dalla prima mano procedere con le stesse modalità all'applicazione della seconda mano di **Opale F50 Solas**.

NOTA BENE

1. L'applicazione degli smalti non va effettuata con temperature inferiori ai 7°C.
2. Non applicare idropitture su murature umide. Tutte le murature devono presentare omogeneità di essiccazione ovvero non vi devono essere macchie scure.
3. Eventuali danni su pareti richiedono la tinteggiatura da spigolo a spigolo.

VOCE DI CAPITOLATO

Il ciclo prevede 2 mani e per l'esecuzione occorrono 2 giorni.

Dopo aver preparato adeguatamente il supporto, applicare 1 mano di fondo alle resine vegetali, tipo **PreSmalto F20 Solas**. Il prodotto va steso con rullo. Dopo 12 ore applicare due mani, a distanza di 24 ore una dall'altra, di smalto antistatico per interni ed esterni alle resine vegetali tipo **Opale F50 Solas**. Tutti i prodotti usati saranno privi di resine acriliche, viniliche, alchidiche, poliuretaniche, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. Nelle schede tecniche di tutti i prodotti compare la dichiarazione totale delle materie prime.