



**CICLO APPLICATIVO 7
2019**



Serramenti laccatura smalto

Laccatura coprente e protettiva per serramenti e porte in esterno e interno

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato in esterni: porte, infissi, staccionate, gazebo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

- **LEGNO GIA' TRATTATO:** eliminare il trattamento esistente tramite carteggiatura con carta abrasiva grana grossa (80/100). Per la carteggiatura finale invece utilizzate una grana sottile (220/240) per eliminare eventuali dislivelli.
- **LEGNO INGRIGITO O MOLTO SPORCO:** trattare la superficie con K50 Pulilegno gel.
- **LEGNO NUOVO:** verificare l'assorbimento poggiando una goccia di acqua sulla superficie, se questa viene assorbita si può procedere, se questa resta a galla sarà necessaria una leggera carteggiatura con carta abrasiva sottile (220/240) prima di procedere con l'impregnazione.
- **LEGNO RICCO DI TANNINI:** essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di **Anti-tannino D05 Solas** prima dell'applicazione dell'impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.

PRIMA FASE

Miscelare la latta di smalto **Opale F50** sino a risospendere completamente l'eventuale fondo ed applicarne una mano a pennello, rullo o spruzzo. Non eccedere con il prodotto, eliminare eventuali eccessi non assorbiti dal legno. Attendere **4/6 ore** per la completa asciugatura, carteggiare leggermente con scotch brite per appianare il pelo del legno ed applicare la seconda mano di smalto **Opale F50**.

SECONDA FASE

Dopo circa 8/12 ore dall'applicazione dello smalto, applicare a pennello, tampone, rullo o spruzzo una mano di finitura INCOLORE U201 a scelta tra **Luminoso U89 Solas** (lucido) o **Resina U49 Solas** (satinato) avendo cura di aggiungere ad essa circa il 5/10% di Opale utilizzato come fondo.

Se si sceglie la versione di Opale Bianco extra U413 utilizzare come finitura la versione BIANCO ELEGANCE U415 di **Luminoso U89 Solas** (lucido) o **Resina U49 Solas** (satinato) onde evitare ingiallimenti.

Dopo 8/12 ore dalla prima mano, applicare la seconda mano di finitura utilizzando lo stesso prodotto della prima mano.

L'applicazione del prodotto di finitura in due mani è necessaria per il legno in esterni al fine di garantire una corretta conservazione del trattamento e protezione del legno da agenti atmosferici e attacchi di muffe.

MANUTENZIONE

Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del manufatto in esterni, evitando la completa riverniciatura.

Asportare la polvere con un panno asciutto del tipo microfibra e al bisogno o comunque non oltre i 2 anni dall'applicazione del trattamento originario, applicare una mano di **Olio di Persia U23 Solas**.

Se il colore di Opale prescelto è Bianco extra U413 applicare una mano di finitura Luminoso U89 o Resina U49 utilizzata per l'ultima mano del ciclo nella versione BIANCO ELEGANCE U415.

Qualora il trattamento risultasse molto consumato, riapplicare una mano della finitura scelta durante il trattamento originario.

NOTA BENE

1. Applicare due mani di finitura per avere protezione da agenti atmosferici e muffe.
2. Si raccomanda di non eccedere con il prodotto e di eliminare eventuali eccessi e colature.

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.