

Ciclo anti corrosione per esterni Solas

1) Preparazione del supporto da trattare:

- **Supporto nuovo non trattato:** Pulire accuratamente la superficie eliminando residui polverosi e sporco. Eliminare la ruggine presente tramite carteggiatura. Per spigoli e altre parti irregolari: effettuare una leggera carteggiatura iniziale per eliminare eventuali ruvidità. Se necessario, prima dell'applicazione sgrassare la superficie da trattare con **Fluente L30 Solas**.
- **Supporto già smaltato:** carteggiare finemente per eliminare lo strato precedente di vernice ed omogeneizzare la superficie. Eliminare residui polverosi e se necessario, prima dell'applicazione sgrassare la superficie da trattare con **Fluente L30 Solas**.

2) Applicazione del fondo:

Procedere con l'applicazione del fondo anti-corrosione **Profondo F21 Solas** assicurandosi che tutta la superficie sia perfettamente coperta. Se necessario in corrispondenza di zone irregolari e spigoli dare una seconda mano per una completa copertura.

Dopo 6/8 ore a temperatura di 20°C e umidità del 60% è asciutto e dopo 12 h è carteggiabile e sovraverniciabile.

3) Applicazione della finitura:

- **Smalto esterni/interni F11 Solas:** applicare una o due mani a distanza di almeno 48 h l'una dall'altra.
- **Riflesso F22 Solas:** applicare una mano assicurandosi di tirare bene il prodotto e stenderlo in strato sottile. Se necessario applicare una seconda mano a distanza di almeno 48 h l'una dall'altra.

Leggere attentamente le schede tecniche di ogni prodotto menzionato, seguire le indicazioni d'impiego e le precauzioni d'uso.